

Pasos para Instalación

Paso 1



Se comienza con la colocación de la cimbra de contacto que se compone por puntales, cargadores y triplay.

Paso 2



Se procede a dejar una superficie limpia y con la menor cantidad de objetos posibles, para obtener la mejor apariencia.

Paso 3



Se colocan las piezas de ESTRUTEC de acuerdo al trazo indicado en el plano estructural.

Paso 4



Se observa como una vez colocado todo el ESTRUTEC se puede caminar en su superficie sin riesgo alguno.

Paso 5



Se procede a la colocación de los refuerzos de acero de acuerdo al diseño estructural, obsérvese como el sistema cuenta con las nervaduras y calzas ya incluidas para agilizar el proceso.

Paso 6



Se procede a la colocación de las instalaciones según indique el proyecto.

Paso 7



Después se realiza el vaciado de la losa sin riesgo a que se mueva el ESTRUTEC.

Paso 8



Se procede al descimbrado y se logra obtener una superficie limpia y totalmente uniforme.

Paso 9



Debido a la limpieza y a la uniformidad del ESTRUTEC, la colocación del acabado es fácil y rápido.

Losa Terminada



PRODUCTO
CERTIFICADO
Y PATENTADO

Con Estrutec®ECO aísla mejor tu vivienda y Verde será

ESTRUTEC ECO
Caseton Estructural Térmico